



<危険な開け方>

ダンボール **BOX** の上部からカッターを入れて開梱すると、カッターの刃が深い場合、中の製品を傷つける場合が考えられる



<安全な開け方>

手順 1: まず **BOX** サイドの透明テープをカットしてください。(両サイドともに)



手順 2: 刃による直接的な製品へのダメージを回避する為、片方の手で **BOX** 上面を持ち上げてください。

そして、もう片方の手で透明テープをゆっくりカットしてください。

-Tyco Electronics Japan G.K can not be held responsible if these ways are not respected-